



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

HYDROMASÁŽNÍ VANY ŘADY ECO

System:

ECO Hydro • ECO Air • ECO - Hydro - Air

1. Úvod

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za přízeň a zakoupení našeho výrobku.

Pevně věříme, že budete s výrobky firmy TEIKO spol. s r.o. spokojeni.

Pro uplatnění případných reklamací předpokládáme bezpodmínečné dodržení základních montážních pokynů a postupů týkajících se stavební připravenosti koupelen.

Doporučujeme Vám proto, abyste přípravě své koupelny pro instalaci boxu věnovali maximální pozornost a dodrželi všechny pokyny uvedené v tomto návodu.

Přejeme Vám hodně spokojených chvil při užívání našich výrobků.

TEIKO spol. s r.o.

2. Pravidelná masáž základem správné hydroterapie

Pravidelná 20-ti až 30-ti minutová masáž s obvyklou frekvencí 2-3x do týdne je nejlepší prostředek, jak se dostat do správné životní formy. Ženy jsou na podněty vyvolané masáží citlivější než muži, děti reagují na masáž nejživěji. Osoby se zaměstnáním s převahou činností duševní jsou k masážním podnětům vnímavější než fyzicky pracující, u kterých k dosažení stejného efektu je spojeno s použitím silněji působících podnětů. Teplota vody by neměla překročit hranici 40°C. Nejvíce se využívá tzv. hypertermní koupel, což je teplota vody od 37°C do 40°C.

V žádném případě nepoužívejte hydroterapeutickou vanu k jiným účelům, než je uvedeno v uživatelském návodu.

V případě jakýchkoliv potíží délku pobytu a teplotu koupele konzultujte podle svého aktuálního zdravotního stavu s lékařem!

**POZOR ! Nenechávejte děti bez dozoru dospělé osoby ve vodě se spuštěným systémem !!!
Při spuštěném systému se ve vaně nepotápějte !!!**

3. ECO - HYDRO

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Regulaci intenzity je možno provádět vzduchovou regulací, tzn. otáčením ventilu. Přes vzduchové regulátory se do systému přivádí vzduch, který zvyšuje účinky masáže.

Upozornění:


V případě pneumatického ovládní není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla.

Je vhodné realizovat doporučení výrobce bod. 9 stavební připravenosti.

Způsob používání hydromasáže:

Vanu naplníme vodou (cca 3 - 6 cm nad trysky). Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným způsobem rozváděn v souběžném potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.

Pneumatický ovladač hydromasáže



Pneumatický spínač
hydromasáže zapnuto / vypnuto



Vzduchová regulace
hydromasáže +/-

4. ECO - AIR

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany. Systém je osazen zpětným ventilem nebo bezpečnostní smyčkou, aby voda nemohla vtéci do kompresoru.

Upozornění:

V případě pneumatického ovládní není obsahem systému hladinový bezpečnostní senzor. Systém lze spustit bez napuštěné vody, kompresor může běžet naprázdno = možnost vyfukování a vysoušení potrubí.

Způsob používání airmasáže

Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor kompresoru. Kompresor žene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnoměrně rozváděn v potrubí. Prostřednictvím trysek vzduch proudí proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek airmasáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme. Po vypuštění vody můžeme opětovným zapnutím kompresoru (cca na 30 až 120 vteřin) provést vyfouknutí a vysušení potrubí.

Pneumatický ovladač airmasáže



Pneumatický spínač airmasáže
zapnuto / vypnuto



5. ECO - HYDRO - AIR

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickými spínači, které jsou umístěny na horním okraji vany. Regulaci intenzity hydromasáže je možno provádět vzduchovou regulací, tzn. otáčením ventilu. Přes vzduchové regulátory se do systému přivádí vzduch, který zvyšuje účinky hydromasáže.

Upozornění:

V případě pneumatických ovládaní není obsahem systémů hladinový bezpečnostní senzor, který zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít k poškození čerpadla. Kompresor lze opětovně spustit po vypuštění vody z vany (cca. na 30 – 120 vteřin), aby došlo k vyfouknutí a vysušení rozvodového potrubí systému. Je vhodné realizovat doporučení výrobce bod. 9 stavební připravenosti.

Hydromasáž

Vanu naplníme vodou (cca 3 - 6 cm nad trysky). Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí. Vzduch je stejným způsobem rozváděn v souběžném potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda míší se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme.

Airmasáž

Vanu naplníme vodou. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí motor kompresoru. Kompresor žene vzduch do rozvodového potrubí. Vzduch je rovnoměrně rozváděn v potrubí. Prostřednictvím trysek vzduch proudí proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek airmasáže. Opětovným stiskem pneumatického spínače systém vypneme. Po vypuštění vody můžeme opětovným zapnutím (cca. na 30 - 120 vteřin) provést vysoušení a vyfouknutí potrubí.

6. Údržba hydroterapeutických van

Vanu stačí po každé koupeli opláchnout ruční sprchou, otřít vlhkým hadříkem nebo houbou. Doporučujeme používat běžně dostupné tekuté prostředky neobsahující abrasiva (písek), která způsobují poškrábání povrchu akrylátu. Údržbu systému s pasivní hygienou stačí provádět přibližně 1x za měsíc.

Napustíme plnou vanu tak, aby trysky byly dostatečně ponořené, přidáme potřebnou dávku originálního dezinfekčního prostředku (např. Vitapur). Na cca 10 minut zapneme hydromasáž, popř. perličku a necháme účinkovat dezinfekční prostředek a nakonec napustíme vanu pouze čistou vodou a znovu ji propláchneme. Tímto způsobem se odstraní z agregátů, rozvodných hadic a fitinků usazené nečistoty. Jsou to většinou nánosy mýdla, šamponů, olejů, zbytky kůže, na kterých mohou parazitovat nežádoucí mikroorganismy. Zároveň tím zabráníme usazování vodního kamene. Pokud se nečistota usazuje na samotných tryskách, očistíme je kartáčkem nebo hadříkem namočeným v neabrazivním čistícím prostředku.

7. Různé přísady do koupele

Při masáži je možné používat všechny druhy rostlinných přísad, avšak bez příměsí hrubých částí a éterických olejů. Jsou to koupele zejména jehličnaté, eukalyptové, taninové, ovocné, heřmánkové, estragonové, kopřivové, řepíkové atd.

Při použití hydromasážního systému nepoužívejte koupelovou pěnu, neboť může snadno zavzdušnit čerpadlo, zhoršit funkci hydromasáže. Pokud využíváte různých mýdel, přísad, koupelových solí atd., provádějte účinnou hygienu a dezinfekci vany po každé koupeli.

8. Drobné závady a jejich odstranění

Závada	Příčina	Odstranění závady
System nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none">- vypnutý jistič.- špatná elektroinstalace.- malé množství vody (u el. Vody).- uvolněná hadička (u pneu. Ovl.).	<ul style="list-style-type: none">- natáhnout jistič.- překontrolovat dom. instal.- připustit více vody.- nasunout vzduch hadičku na pneumatický spínač.
Nelze spustit požadovanou proceduru (u el. Ovl.). Nesvíří halogenové světlo. Ubývá vody ve vaně. Nefunkční maxitryška. Nepohyblivé trysky.	<ul style="list-style-type: none">- rychlá změna procedur.- vadná žárovka.- neseřizená mech. výpusť.- tryska je úplně uzavřena.- trysky jsou zaneseny vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none">- procedury měnit nejdříve po 5 s.- vyměnit hal. žárovku.- seřadit šroub u vyp. zátky.- pootočením otevřít trysku.- viz údržba.
Zapáchající systém.	<ul style="list-style-type: none">- není provedena účinná desinfekce.	<ul style="list-style-type: none">- viz údržba.
Snížená účinnost masáže.	<ul style="list-style-type: none">- systém je zanesen vodním kamenem.	<ul style="list-style-type: none">- viz údržba.

Dbejte na to, aby Vám prodávající řádně vyplnil záruční list. Pokud by však byly na výrobku hledány cizí zásahy nebo byl obsluhován v rozporu s pokyny v návodu, záruční nároky zanikají. Výrobce taktéž neručí za škody a újmy na zdraví způsobené nesprávnou bytovou instalací a nesprávným zapojením nebo užíváním.

9. Dokumentace k hydroterapeutickým vanám

Při zakoupení vany si překontrolujte, zda jste obdrželi veškerou dokumentaci!

uživatelský návod | řádně vyplněný záruční list | návod na stavební přípravu

Poznámka: Výše uvedená dokumentace je také ke stažení na našich internetových stránkách.

VÝSTRAHA:

TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVĚPRÁVNÝMI OSOBAMI BEZ DOZORU